


LDR6290 安装使用说明


安装：

电脑系统最好是 W10 系统以上，电脑需要连网络。

一：先安装 APP 升级软件。




二：



三：

五：杀毒软件也许通过。




六：安装成功



使用：TYPE-A 转 TYE-C 的 USB 线



一：接 A-C 线，并插上电源适配器



二：保证安装的电脑在连接互联网与被烧录的板子供电正常的情况下进行。



三：点击图标边上的三角形，显示黑条，烧录版本选 0A 版本。



四：点击写入，烧录，指导烧录成功提示。

五：烧录成功提示图框。

六：升级完成后，接 PD 电源设备验证充电功率，接笔记本，可显示大于 10W 以上的功率即可。充电功率在 30W-90W 范围。如图。

